

Karta danych technicznych

Tabletki czyszczące

A 15 MC

Tabletki do programu samoczyszczącego do maszyn marki Winterhalter

Zastosowanie:

- Produkt przeznaczony do automatycznego samoczyszczenia zmywarek marki Winterhalter.
- Usuwa nieprzyjemne zapachy
- Przeznaczony do usuwania kamienia i osadów każdego rodzaju.

Aby uzyskać perfekcyjne wyniki zmywania zalecane jest stosowanie odpowiedniej zmywarki, środków myjących i uzdatnienia wody.

Dozowanie:

- Proszę przestrzegać programu samooczyszczenia
- Przed użyciem usunąć folię
- Tabletkę wrzucić do zbiornika wyjmując wcześniej sito płaskie i cylindryczne
- Przy programie samoczyszczenia przestrzegać zalecanego dozowania
-

Maszyna	Dozowanie
UC	1 tabletkę
PT	2 tabletki
UF	2-3 tabletki
STR/MTR/MTF	1 tabletkę na zbiornik



Zalety produktu:

- Optymalne czyszczenie i pielęgnacja
- Przyjemny zapach
- Łatwe i praktyczne dozowanie
- Szybko się rozpuszcza
- Zapewnia idealny stan maszyny przy regularnym stosowaniu

Składniki:

Fosfaty, niejonowe związki czynne powierzchniowo, związki zapachowe



Specjalna formuła chroniąca materiały jest łagodna dla delikatnych naczyń, a formuła chroniąca bojler przedłuża okres eksploatacyjny maszyny.

Karta danych technicznych

Tabletki czyszczące

A 15 MC

Dostępne pojemności:

200 g (25 x8g)	Puszka
----------------	--------

Dane techniczne:

Kolor:	bezbarwny
Zapach:	Charakterystyczny dla produktu
Czas przechowywania:	12 miesięcy
Warunki przechowywania:	Zimno, ciemno, nie zamrażać, temp. max. 25°C
Waga tabletki	ca. 8 g

Usuwanie zużytych opakowań:

- Całkowicie puste opakowanie nadaje się do recyklingu i może być usunięte przez każdą firmę na rynku polskim zajmującą się recyklingiem opakowań.
- Informacje o usuwaniu pozostałości produktu znajdują się na karcie charakterystyki

Uwagi:

H319	Działa drażniąco na oczy.
P101	W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102	Chronić przed dziećmi
P280	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć
P337+P313	W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501	Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami

Ważne:

- Produkt nie jest przeznaczony do mycia naczyń!
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku publicznego. Jedynie do użytku przemysłowego.
- Przestrzegać instrukcji użycia maszyn Winterhalter.
- Przechowywanie i transportowanie dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach i pozycji pionowej. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych. Chronić przed zamarznięciem.
- Po użyciu puszkę natychmiast zamknąć.
- Nigdy nie należy mieszać z innymi produktami.
- Użycie produktu tylko przy programie samooczyszczenia w maszynach marki Winterhalter.
- Parametry mycia powinny być utrzymane w zgodzie ze standardami DIN (DIN 10 510 do 10 512 oraz DIN 10 522).
- By zapewnić niezawodność i długość życia zmywarki wszystkie filtry powinny być czyszczone na koniec pracy po zakończeniu programu samooczyszczenia. Należy pozostawić maszynę uchyloną w celu wysuszenia jej wnętrza i uniknięcia powstawania korozji.
- Karta danych technicznych i karta charakterystyki znajdują się na stronie www.winterhalter.com.pl