

Karta danych technicznych

Środek do namaczania sztućców

A 30 CT

Alkaliczny środek myjący (koncentrat) w proszku do ręcznego mycia naczyń ze stali nierdzewnej i sztućców.

Zastosowanie:

- Odpowiedni do ręcznego mycia naczyń ze stali szlachetnej i sztućców oraz do namaczania sztućców w restauracjach, przemysłowych kuchniach i firmach cateringowych, ośrodkach pomocy społecznej, jak również w piekarniach i masarniach.
- Przeznaczone do usuwania przebarwień i pozostałości białka
- Może być stosowane do wszystkich rodzajów naczyń ze szkła, porcelany, plastiku, stali szlachetnej jak również sztućców.
- Nie nadaje się do aluminium (nawet anodowanego) oraz stopów metali lekkich

W celu zapobiegnięcia tworzenia się przebarwień i osadów polecamy dodatkowo środki myjące i nabytyszczające firmy Winterhalter. Serwis firmy Winterhalter poleca się przy doborze odpowiednich środków.

Dozowanie:

Mycie wstępne (namaczanie):

200 g proszku rozpuścić w 10 l gorącej wody (50 do 80 °C) i pozostawić w niej brudne naczynia przez 10 do 30 min. Naczynia umyć w zmywarce.

Namaczanie sztućców):

200 g proszku rozpuścić w 10 l gorącej wody (50 do 80 °C) i pozostawić w niej brudna sztućce przez 10 do 30 min. Sztućce umyć w zmywarce.



Zalety produktu:

- Silnie skoncentrowany
- Świetnie usuwa brud
- Idealny do usuwania pozostałości białka
- Neutralny zapach

Składniki:

Nadwęglan sodu, niejonowe związki powierzchniowo czynne, anionowe związki powierzchniowo czynne, fosfaty, środki wybielające na bazie kwasu



Specjalne składniki chronią stal nierdzewną i chronią delikatne materiały.

Karta danych technicznych

Środek do namaczania sztućców

A 30 CT

Dostępne pojemności:

10 kg	Wiadro PE
-------	-----------

Dane techniczne:

Kolor:	Biały
Zapach:	Specyficzny dla produktu
Wartość pH:	ok. 11 (1% w roztworze wodnym)
Czas przechowywania:	1 rok
Warunki przechowywania:	Zimno, ciemno, nie zamrażać, temp. max. 25°C
Gęstość:	Ok 1050 g/l

Usuwanie zużytych opakowań:

- Całkowicie puste opakowanie nadaje się do recyklingu i może być usunięte przez ostatniego użytkownika poprzez firmę ReKpol Organizacja Odzysku.
- Informacje o usuwaniu pozostałości produktu znajdują się na karcie charakterystyki

Uwagi:

R 36	podrażnia oczy
S 25	unikać kontaktu z oczami
S 26	w przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać oczy i skontaktować się z lekarzem
S 35	odpady i opakowania muszą zostać usunięte w bezpieczny sposób
S 45	w razie wypadku lub złego samopoczucia należy skontaktować się z lekarzem (jeśli możliwe pokazać etykietę)

Ważne:

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku publicznego. Jedynie do użytku przemysłowego.
- Przechowywać i transportować tylko w oryginalnych opakowaniach i pozycji pionowej. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych. Chronić przed zamarznięciem i wilgocią.
- Nigdy nie należy mieszać z innymi produktami ani przelewać do innych pojemników, butelek.
- Po użyciu opakowania szczelnie zamykać.
- Nigdy bezpośrednio nie posypywać proszkiem części metalowych.
- Podczas zastosowania prosimy przestrzegać zalecanego stężenia.
- Zmiany koloru produktu są spowodowane zawartymi surowcami i sposobem przechowywania i nie mają wpływu na jakość produktu
- Parametry mycia powinny być utrzymane w zgodzie ze standardami DIN (DIN 10 510 do 10 512 oraz DIN 10 522).
- By zapewnić niezawodność i długość życia zmywarki wszystkie filtry powinny być czyszczone na koniec pracy po zakończeniu programu samooczyszczenia. Należy pozostawić maszynę uchyloną w celu wysuszenia jej wnętrza i uniknięcia powstawania korozji.
- Do czyszczenia obudowy ze stali nierdzewnej zaleca się użycie środka C122, a do konserwacji środka C162.
- Kartę danych technicznych, kartę charakterystyki i opis techniczny produktu, przykładowe instrukcje operacji oraz instrukcje pisemne znajdują się na stronie www.winterhalter.com.pl